

Bauanleitung

Teil-Q Q-Fix Höhenverstellung

1. Mit einem Seitenschneider müssen die noch vorhandenen Haltestege abgetrennt werden. Dabei etwas stehen lassen und anschließend verschleifen. Immer 90 ° zur Deckschicht schleifen, um ein Absplittern zu verhindern. Zum Abschluss die Kanten brechen.



2. Jetzt müssen die Fußplatten demontiert werden. Anschließend können die M6 x 6 Zylinderkopfschrauben mit den Vierkantmuttern montiert werden. Dazu wird die Vierkantmutter in die rechteckige Aussparung bei der langen Nut eingesetzt und von der Gegenseite die Zylinderkopfschraube montiert. Der Kopf der Zylinderkopfschraube dient hierbei nur als Führung für die Höhenverstellung.



3. Bei der Fußplatte muss nun die montierte Flanschkopfschraube mit der Hammermutter in das äußere Loch versetzt werden. Anschließend kann das zusätzliche Bauteil der Höhenverstellung analog dem Seitenteil vom Q-Fix montiert werden. Dabei muss die flachgesenkte Nut zur längeren Seite der Fußplatte hinzeigen.



4. Abschließend wird eine Vierkantmutter in die rechteckige Aussparung in der Nähe des Teil-Q Logos eingesetzt. Die Fußplatte mit der montierten Höhenverstellung kann nun so angesetzt werden, dass der Schraubenkopf der Zylinderkopfschraube in der flachgesenkten Nut sitzt und die Flügelschraube mit der Vierkantmutter verschraubt werden kann.



Kontakt:

Info@teil-Q.de

www.Teil-Q.de

www.facebook.de/teilq

Teil-Q GbR

Ritschenhäuser Str. 3

98617 Obermaßfeld-Grimmenthal