

Bauanleitung

Teil-Q SmartLevel Shaft Motorsturzmessgerät

1. Im Ersten Schritt wird die M5 Senkschraube in den Sensorhalter gedreht. Die Schraube dient später der Magnetischen Fixierung des Sensors



2. Die beiden Teile werden nun mit der noch übrig gebliebenen Schraube verbunden.



Viel Spaß mit Ihrem neuen Teil-Q Motorsturzmessgerät



Kontakt:

info@teil-q.de
www.teil-q.de
www.facebook.de/teilq

Teil-Q GbR
Ritschenhäuser Str. 3
98617 Obermaßfeld-Grimmenthal